

# Nødvendig personlig verneutstyr ved utskifting og tømning av CO<sub>2</sub> slukkere



## FORSIKTIG

Du må ikke på noe tidspunkt lene deg over ventilen under utskifting og tømning av slukkeren



### Følgende personlig verneutstyr er nødvendig:

- ① **Ansiktsbeskyttelse** i tilfelle ventilen løsner
- ② **Hjelm** eller **pannebeskyttelse** er mange steder uansett obligatorisk
- ③ **Sikkerhetsbriller** for ekstra beskyttelse av øynene
- ④ **Hørselvern** for å beskytte mot støy ved tømning av slukkeren
- ⑤ **Hansker** for beskyttelse mot kald CO<sub>2</sub>
- ⑥ **Underarmsbeskyttelse** eller lange hansker for beskyttelse mot kald CO<sub>2</sub>



008725



For identifisering av slukkere som er skiftet, nyprodusert eller slukkere som ikke er berørt vil vi i 2011/2012 bruke vårt nye "Geprüfte Qualität" klistremerke for enkelt å identifisere "gode" CO<sub>2</sub> slukkere. Vi ber deg om å hjelpe oss med dette ved å sette disse klistremerkene på ikke berørte slukkere slik at kundene lett kan se hvilken type de har.

